INDICAZIONI SERRAGGIO BULLONERIA MOTORE

INFORMATIVA



COPPIE SERRAGGIO	
1	35 Nm
2	35 Nm
3	50 Nm
4	22 Nm
5	22 Nm
6	22 Nm

Sequenza di serraggio consigliata: 1-2-3-4-5*-6

⚠ Il serraggio deve avvenire in maniera speculare anche sul lato opposto della moto.

⚠ * Il totale delle viti presenti nella piastra inferiore è 4.

INDICAZIONI SERRAGGIO BULLONERIA MOTORE

INFORMATIVA



COPPIE SERRAGGIO	
1	35 Nm
2	35 Nm
3	50 Nm
4	22 Nm
5	22 Nm
6	22 Nm
7	22 Nm

Sequenza di serraggio consigliata: 1-2-3-4-5-6*-7

⚠ Il serraggio deve avvenire in maniera speculare anche sul lato opposto della moto.

⚠ * Il totale delle viti presenti nella piastra inferiore è 4.